

INSTRUKCJA MONTAŻU BALUSTRADY

KROK 1 - Przygotowanie podłoża:

WAŻNE: Przed przystąpieniem do prac montażowych balustrady należy rozłożyć słupy oraz poręcze w celu uzyskania odpowiedniego kąta nachylenia tak aby poręcze oraz rurki były w tej samej linii.

- Wywiercić w betonie otwór o średnicy fi 12 mm.
- Dokładnie wyczyścić otwór.
- Zamocować śrubę dwugwintową fi 10 mm do wywierconego otworu w podłożu za pomocą kotwychemicznej lub kołka Fischer, który jest dostarczany w zestawie.
- Ustawić śrubę do pionu.
- Odczekać około 2 godzin, aby kotwa chemiczna związała, lub od razu przystąpić do montażu słupków po użyciu kołka Fischer.

KROK 2 - Montaż słupków:

- Nałożyć słupek na śrubę dwugwintową.
- Dokręcić słupek kluczem i zaślepić grzybkiem fi 40mm
- W przypadku balustrady na klatce schodowej, należy najpierw zamontować słupek startowy ikońcowy, a na końcu słupek przelotowy.

KROK 3 - Montaż poręczy:

- Przyłożyć poręczę do słupków i zaznaczyć prawidłowe odległości.
- Przyciąć poręczę do odpowiedniego wymiaru.
- Przewiercić otwory w słupku i poręczy.
- Prze frezować miejsce skręcania i skrócić poręczę ze słupkiem.
- Zaślepić miejsce wiercenia grzybkiem fi 15mm

KROK 4 - Montaż rurek:

- Przyciąć rurki do odpowiedniego wymiaru.
- Otwory pod rurki chromowane zostały wykonane frezem fi 25,4mm
- W otworach pod rurki zalecane jest zastosowanie kleju aby usztywnić rurki.

W ZESTAWIE:

Wkręty do drewna Trójka WD
M10X160 10 x 160 mm



Nakrętka Sześciokątna DIN 934
OCYNK M10



Zaślepki drewniane fi15



Podkładka Maxi Moon Line



Wkręty do Drewna torx 5x120



Podkładka OCYNK M1 DIN 125



Zaślepki Drewniane fi40



Kołki Koszulka 12x60

